






CHECKLISTE

FØR MONTAGE AF FOLDE- OG MOBILVÆG

Kontroller venligst denne liste, inden foldevæggen eller mobilvæggen skal monteres:

-  At hullet er i lod og vater, og overholder de opgivne mål med tolerance på +/- 5 mm. Ved gulvgående gælder tolerance på +/- 2 mm.
-  At over-/ og gulvkonstruktionen kan bære foldevæggen uden særlig sætning.
-  At der forefindes stabilt og skruefast underlag for fastgørelse af topskinne umiddelbart over denne samt ved sidekarme.
(Vi kan f.eks. ikke montere karme i gipsvæg uden forstærkning)
-  At færdig gulvbelægning er lagt og udfræsning for eventuel gulvskinne er udført og skinne nedlagt.
NB! Ved gulvbelægning med klinker SKAL der bruges gulvskinne.
-  At der er taget højde for, at ingen installationer som kabelbakker, radiatorer, vinduer eller døre kommer i vejen for væggens funktion.

Overholdes denne checkliste ikke kan vi risikere at skulle afbryde montagen, som kan medfølge ekstra omkostninger.